

# *Attention Laundry*

## *“C” CLOTH SLINGS*

WHEN THE SLING BECOMES SOILED OR CONTAMINATED IT CAN BE LAUNDERED WITH MILD DETERGENT IN WATER NOT TO EXCEED 167° F. DO NOT USE BLEACH AS IT CAN WEAKEN THE STITCHING AND FABRIC.

AIR DRY OR TUMBLE DRY IN DRYER TEMPERATURE NOT TO EXCEED 167° F.

# *Atencion Launderia*

## *HONDAS Del PAÑO De C*

CUANDO LA HONDA SE MANCHA O SE CONTAMINA PUEDE SER LAVADA SER PLANCHADA CON EL DETERGENTE SUAVE EN AGUA PARA NO EXCEDER 167°F. NO UTILICE EL BLANQUEO COMO PUEDE DEBILITAR LA COSTURA Y LA TELA.

SECAR al aire O CAER SECO EN TEMPERATURA del SECADOR PARA NO EXCEDER 167°F.