

# *Attention Laundry*

## *“H” CLOTH SLINGS*

**WHEN THE SLING BECOMES SOILED OR CONTAMINATED IT CAN BE LAUNDERED WITH MILD DETERGENT IN WATER NOT TO EXCEED 200° F. DO NOT USE BLEACH AS IT CAN WEAKEN THE STITCHING AND FABRIC.**

**AIR DRY OR TUMBLE DRY IN DRYER TEMPERATURE NOT TO EXCEED 200° F.**

# *Atencion Launderia*

## *HONDAS Del PAÑO De H*

**CUANDO LA HONDA SE MANCHA O SE CONTAMINA PUEDE SER LAVADA SER PLANCHADA CON EL DETERGENTE SUAVE EN AGUA PARA NO EXCEDER 200°F. NO UTILICE EL BLANQUEO COMO PUEDE DEBILITAR LA COSTURA Y LA TELA.**

**SECAR al aire O CAER SECO EN TEMPERATURA del SECADOR PARA NO EXCEDER 200°F.**